

# Yamaha CS6x / CS6R / S80 / S30: Synthbank "Trance & Atmos"

## Laden der Sounds

Die Soundbank wird als Type „all-voice“ von Smart Media Card in die Internal Memory („INT“) geladen, können aber auch als MIDI File mit einem externen Sequenzer oder mit dem werksseitig mitgelieferten Editor übertragen werden.

Die im INTERNAL befindlichen Voices werden dabei gelöscht. Falls Sie bereits eigene Voices erstellt haben, sollten Sie diese zuvor sichern. Die Factory Voices können durch einen Gerätereset wiederhergestellt werden (Tasten VOICE, PERFORM und STORE festhalten und Gerät einschalten).

Es gibt drei Möglichkeiten, die Sounds zum CS6x / CS6R / S80 / S30 zu übertragen:

1. Sie übertragen das File „Trance.S2V“ mit dem CARD FILER oder einem Smart Card Reader/Writer vom Computer (PC/MAC) auf eine Smart Media Card und laden die Sounds anschließend mit „all-voice“ ind den CS6x / CS6R / S80 / S30.
2. Sie laden das File „Trance.S2V“ zunächst in den Voice Editor (PC) und senden die Voices anschließend direkt zum CS6x / CS6R / S80 / S30.
3. Sie laden das Standard MIDI File „Trance.MID“ in ein Sequenzerprogramm (z.B. Cubase, Logic, XG-Works...) und starten den Sequenzer. Der CS6x / CS6R / S80 / S30 empfängt die Voices dann automatisch.

## Soundübersicht „Trance & Atmos“

007 Ld: Brass SAW	033 Ld: Loud Lead	065 Pd: Up/Down PD	097 Ld: TB Like
008 Ld: Broken LD	034 Ld: Lead Voice	066 Ld: Uuuaaahhhh	098 Ld: Access LK
003 Sq: Arp Line	035 Ld: Nice Lead	067 Ld: WatAnderes	099 Gt: Veloc. Gtr
004 Sq: Arp	036 Pd: Nice Pad	068 FX: Wind FX	100 Ld: Again C64
005 Sq: Arpeg.mich	037 Ld: Orcane LD	069 Ld: Wobble LD	101 Fx: Voice Down
006 Ba: Bass Voice	038 Or: Organe VC	070 Ld: YamahaCS6x	102 Ld: Voice Lead
007 BA: Arp Bass	039 Pd: Pad Voice	071 Ld: Ziiiiieh LD	103 Fx: Voice Up
008 Sq: Arp Voice	040 Pd: Pad	072 Ld: P50-2 Lead	104 Ld: NovationLK
009 Ld: BrummBrumm	041 Ld: Phaser LD	073 Or: Shorty	105 Sq: DX7 Pad
010 Ld: C64 Arp	042 Ld: Pitched LD	074 Ld: Classical	106 Sq: SomeString
011 Ba: C64 Bass 3	043 Ld: Pures SAW	075 Pd: Gater Pad2	107 Pd: Ghost Pad
012 Ld: C64 Bass	044 Pd: SAW Pad	076 Se: VocoderLke	108 Et: Nice Flute
013 Ba: C64 Bass 2	045 Ld: Sounds C64	077 Ld: Bazuuka	109 Ba: Virus Like
014 Pf: C64	046 Sq: SAW Arp 03	078 Ba: Old Style	110 Fx: Pling FX
015 Ld: ClickClack	047 Ld: SAW die 1.	079 Ba: Old Style2	111 Ba: Vel. Slap
016 Pd: CS80 Pad	048 Ld: SAW die 2.	080 Or: DX7 Like	112 Ld: I Love C64
017 Pd: Dance PD	049 Ld: SAW die 3.	081 Pd: Vision Pad	113 Ld: Detuned
018 Se: Dance	050 Ld: SAW Dry	082 Pd: Long LFO	114 Pd: Sensitive
019 Dr: Dr Arp C3	051 Pd: SchwaebnLD	083 Ba: Agressive	115 Fx: Background
020 Dr: DR Snare A	052 Pd: Sea Pad	084 Se: Filter Cut	116 Ba: Schub Bass
021 Sc: Eiermann	053 Pd: Soft LD/PD	085 FX: Breaaaaak	117 Ba: DX7-2 Bass
022 Ld: Fall Herab	054 Pd: Soooooftig	086 Se: Vision Arp	118 Ba: DX7-2Bass2
023 Ld: FMD Lead	055 Ld: SqSa Voice	087 FX: Breaaaaak2	119 Pd: Wind Pad 2
024 Pd: Gater PD	056 Pd: Squeeze PD	088 Pd: Shinobi LD	120 Ld: Q Like
025 Ld: Hmmm...	057 Ba: Ssssuubbass	089 Ld: C64 4Ever	121 Ld: SAW Rulez
026 Or: Is CoolMan	058 Pd: String Pad	090 Ld: NothingSpl	122 Ld: AgainVirus
027 Ld: Jardin LD	059 Ba: Sweep BA 2	091 Br: LivinBrass	123 Pd: Virus Arp.

028 Fx: Kater Nervt	060 Ba: Sweep Bass	092 Or: DX7 Like 2	124 Pd: Vintage
029 Ld: KatzInSack	061 Ld: Sweep LD	093 Or: DX7 Like 3	125 Dr: T9HH1 / C3
030 Wv: Lame Arp	062 Pd: Sweep Pad	094 Ld: Krestology	126 Dr: T9HH2 / C3
031 Ld: Lame Lead	063 Ld: Sweep Peep	095 Sq: Krestolog2	127 Dr: T9Crash/C3
032 Ld: Lead Lead	064 Ba: Synth Bass	096 Or: DX7 Like 4	128 Dr: T9Clap/C3#



**Am Langberg 97 A**  
**D-21033 Hamburg**  
**Telefon: 040 - 738 62 23**  
**E-Mail: [vertrieb@easysounds.de](mailto:vertrieb@easysounds.de)**  
**[www.easysounds.de](http://www.easysounds.de)**