



YAMAHA

RS7000 CARD

SM-RS7-03

Electronic Beatz

(Disco Dance Techno Elektro Pop)

Style		Sektionen
1	Discoteque Paris	A-J
2	Discoteque Berlin	A-J
3	DJB in da house	A-J
4	Beatdriver	A-J
5	Jaicoteque	A-J
6	Elektro Funk	A-J
7	Tech-House	A-J
8	Progressive 01	A-J
9	big robot	A-E
10	Retrigger!	A-J
11	Progressive 04	A-J
12	Elektro 01	A-J
13	Elektro 05	A-J
14	Elektro 07	A-J
15	Bertje Funk	A-J
16	Darkstep_Elektro	A-J
17	80s Elektro	A-J
18	Tango' Chanson	A-J
19	AB Pop Waltz	A-J
20	GP 80's Italopop	A-H

Sie können einzelne Pattern (PATT) oder alle Pattern der Karte gleichzeitig laden (ALL).

Wenn Sie das Set als Download oder auf CD-ROM erhalten haben, müssen Sie die Files auf eine Smart Media Card (mindestens 16 MB) kopieren, um die Daten in den RS7000 laden zu können. Wenn Sie jedoch ein SCSI CD-ROM Laufwerk an den RS7000 angeschlossen haben, können Sie das Set auch direkt von CD-ROM laden.



Am Langberg 97 A

D-21033 Hamburg

Telefon: 040 - 738 62 23

E-Mail: vertrieb@easysounds.de

www.easysounds.de